SONY

4-456-481-01 (1)

クイック スタートガイド

VAIO

パーソナルコンピューター
Sシリーズ SVS13A/SVS131/SVS151

Printed in China

はじめて使うときは

1 付属品を確かめる

- ❑ ACアダプター
- ❑ 電源コード
- ❑ バッテリー *1
- ❑ 保証書
- ❑ VAIOカルテ
- ❑ Microsoft Office パッケージ *2
- ❑ マニュアル(裏面を参照)
- ❑ エクステンドバッテリー *2と バッテリーアダプター *2

*1 お買い上げ時の状態で、バッテリーはすでに本体に取り付けられています。
*2 仕様によって付属しない場合があります。

! 付属品不足や破損などの場合は、製品の箱を捨てる前に、VAIOカスタマーリンク(コールセンター)または販売店に連絡してください。

2 電源につなぐ

ACアダプターに電源コードを接続し、バッテリーを取り付けた本機を電源コードにつなぎます。

! バッテリーを満充電するために、はじめの数回は電源につないで使用してください。

3 電源を入れる

⏻(電源)ランプが点灯(グリーン)するまで、⏻(電源)ボタンを押します。

! 誤ってASSISTボタンを押さないでください。
Windowsのセットアップ画面が表示されるまで、電源を切らずにお待ちください。

4 Windowsの セットアップを行う

Windowsのセットアップ画面の指示に従って、初期設定を行います。

! **セットアップのポイント**

- ユーザー名は半角英数字で入力します。
- パスワードは入力しません。(後で設定できます。)
- ライセンス条項を確認する画面では、2か所のボックスにチェックを付けてください。
- ワイヤレスネットワーク(無線LAN)の接続画面では、[**スキップ**]を選択します。
- 製品登録の画面では、本機でメール設定をする前でも、お使いのパソコン用メールアドレスを入力できます。

設定が完了すると、自動的にデスクトップ画面が表示されます。

✍ 製品登録についてのお問い合わせ
(My Sony Clubお客様窓口)
フリーダイヤル:0120-735-106
携帯電話・PHS・一部のIP電話:
0466-31-5129
受付時間:平日9時~18時、
土日祝日9時~17時
(年末年始は土日祝日の受付時間になる場合があります。)

5 インターネットに 接続する

有線LANで接続する場合は、本機とルーターをLANケーブルで接続します。無線LAN(Wi-Fi)で接続する場合は、「VAIO Easy Connect」の画面に従ってください。
(**スタート**)－[**すべてのプログラム**]－[VAIO Easy Connect]をクリックします。

! ネットワークの設定や接続機器について詳しくは、インターネットサービスプロバイダー(ISP)から送付されたマニュアルや、接続機器に付属のマニュアルをご覧ください。
上記の図はインターネット接続機器の接続例です。

6 VAIOのマニュアルを見る

本機には次のマニュアルが付属しています。

❑ **紙のマニュアル**

- クイックスタートガイド(本書)
- 安全のために
  VAIOを安全に使うための注意事項が記載されています。必ずお読みください。
- トラブル解決ガイド
  トラブル対処のQ&A、リカバリーの方法やリカバリーディスクの作りかたを記載しています。

❑ **画面で見るマニュアル**

VAIO 電子マニュアル
お買い上げ時にインストールされているマニュアルは簡易版です。以下の手順で本機のマニュアルを更新してください。

1 本機がインターネットに接続されていることを確認する。

2 (スタート)－[**すべてのプログラム**]－[**VAIO マニュアル**]をクリックする。

「VAIO Update」を事前に実行していると、マニュアルも更新されている場合があります。

7 重要な設定／準備を行う

本機を快適に使いこなすための作業を行います。

❑ **本機をアップデートする**

「Windows Update」と「VAIO Update」を実行します。
(**スタート**)－[**すべてのプログラム**]－[**Windows Update**]または[**VAIO Update**]をクリックしてください。

❑ **リカバリーメディアを作成する**

ASSISTボタンを押して「VAIO Care」を起動し、[**その他の機能**]をクリックします。
リカバリーメディアは本機に付属していません。リカバリーメディアを作成する前に、付属の「トラブル解決ガイド」をご覧ください。

❑ **製品登録を行う**

ASSISTボタンを押して「VAIO Care」を起動し、[**VAIOの情報**]をクリックします。

各部名称

A
内蔵カメラ／ランプ

B
(ヘッドセット対応ヘッドホン)端子(SVS13A/SVS131 シリーズ)
(ヘッドホン)端子(SVS151 シリーズ)
ディスクドライブ
(マイク)端子(SVS151 シリーズ)

C
WIRELESSランプ
(充電)ランプ
内蔵マイク
(ディスク)アクセスランプ

D
(イジェクト)ボタン
内蔵スピーカー
照度センサー
パフォーマンス切り替えスイッチ
(電源)ボタン／ランプ

ASSISTボタン	Windows起動時に、「VAIO Care」を起動します。定期的なチェックやメンテナンスで本機を最適な状態に保ちます。
WEBボタン	Webブラウザーを表示します。電源が入っていなくてもボタンを押すと起動します。
VAIOボタン	設定した操作を行います。ボタンを押し続けて表示される画面で、割り当てる操作を設定できます。

E
"メモリースティック デュオ"スロット
メモリーカードアクセスランプ
SDメモリーカードスロット
(モニター)端子
HDMI出力端子
(USB)端子(2)
(USB 3.0規格に対応)
(USB)端子(USB 2.0規格、USB充電に対応)
(LAN)端子
(電源)端子

F
タッチパッド
左下を押してクリックします。

G
排気口

H
吸気口
ポートリプリケーター端子
エクステンドバッテリー端子
バッテリーオフボタン
UIMカードホルダー＊

I
メモリーカバー
メモリーの取り付け／取りはずし方法について詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。

＊仕様により搭載されない場合があります。

キーボードの形状は、お使いの機種によって異なります。

ソフトウェア

「VAIO 電子マニュアル」で付属されるソフトウェアを紹介しています。

1 (**スタート**)－[**すべてのプログラム**]－[**VAIO マニュアル**]をクリックする。

2 検索窓に「付属ソフトウェア」と入力し、 をクリックする。

3 表示された検索結果の一覧から、[**付属ソフトウェアのご紹介と問い合わせ先**]をクリックする。

付属されるソフトウェアは、お使いの機種や購入時の選択によって異なります。VAIOに付属のソフトウェアを確認するには、(**スタート**)－[**すべてのプログラム**]をクリックし、表示されるメニューをご覧ください。

ソフトウェアについてのお問い合わせ

お問い合わせ先はソフトウェアによって異なります。各ソフトウェアのお問い合わせ先については「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。

サポート情報

VAIOサポートページ

VAIOの最新のサポート情報を詳しく掲載しています。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/

インターネット／メールについてのお問い合わせ

お問い合わせ先は、知りたい内容によって異なります。

知りたい内容	お問い合わせ先
プロバイダー接続情報(アカウント名、パスワード、DNSサーバーなど)	プロバイダー
メール設定情報(メールアドレス、メールアカウントなど)	プロバイダー
コンピューター側の設定	VAIOカスタマーリンク

電子メールのやり取りには、「**Windows Liveメール**」を使います。(**スタート**)－[**すべてのプログラム**]－[**Windows Liveメール**]をクリックして起動します。
電子メールの設定方法は、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。